

TURBO ON THE GO FAN

Model Series HTF090

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended may cause fire, electric shock or injury to persons.
 - Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
 - Unplug the USB plug from your computer when not in use, when moving fan from one location to another, and before cleaning.
 - Do not** operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
 - Do not** place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
 - Do not** use this fan near water, immerse in water, or expose to rain.
 - Avoid contact with moving fan parts.
 - The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
 - Do not** operate if the fan housing is removed or damaged.
 - Do not** store fan with batteries in place.
- Caution:** When running this fan from your computer, it is best to keep your computer connected to an outside power source. Running the fan on the computer's battery power only may drain the battery.

HOW IT WORKS



1. Insert barrel plug of USB cable into connector located on rear surface of the fan or install 4 AA batteries (not included).



2. If choosing the USB option, insert USB plug into the USB port of your computer or other USB-based charging devices.



3. To operate your fan, locate the power button on the front of the unit. Press the button to turn the fan on, press it again to turn the fan off.



4. If choosing USB power, this fan can be used with a standard USB Electrical Power Adapter (120V AC to USB power adapter, not included) that can be plugged into an electrical outlet.

INSTALLING THE BATTERIES



- Remove battery cover door, gently pull the ribbon to slide battery holder out.
- Install 4 AA batteries according to the polarity diagrams.
- Using the guide notch, slide the battery holder into the back of fan, the battery holder will only fit one way do not force. **Fig.1**
- When fan is plugged in via USB or your own electrical adapter, fan batteries will not be drained.
- Always use new batteries in your fan, **do not** mix old and new batteries.

For improved unit performance use lithium batteries. See Recyclers in your area for proper disposal of batteries.

CLEANING AND STORAGE

- Be sure your fan is off.
- Unplug the fan before cleaning.
- This fan does not disassemble.
- Use only a soft cloth to gently wipe the fan clean.
- DO NOT** immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- DO NOT** use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
- For storage, remove the batteries, clean the fan carefully as instructed and store your fan in a cool dry place.

CUSTOMER SERVICE Questions or Comments

Call us toll-free at: 1-800-477-0457
E-mail: consumerrelations@kaz.com
Or visit our website at: www.HoneywellPluggedIn.com/fans

Please be sure to specify model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE FAN TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE FAN OR PERSONAL INJURY.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment

does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

- At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
- This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Call us toll-free: 1-800-477-0457 or e-mail: consumerrelations@kaz.com

Please be sure to specify a model number located on the box and the back and bottom of your unit.

To register your product, please go to www.honeywellpluggedin.com/register to register your product under the Customer Care Center and receive product information updates and new promotional offers.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.

Guide d'utilisation

VENTILATEUR TURBO D'ITINÉRANCE

Modèle de la série HTF090

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PRIÈRE DE LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE VENTILATEUR ET DE LES CONSERVER

L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Parmi les précautions à observer, on compte les suivantes :

- N'employer le ventilateur que tel que décrit dans ce manuel. Tout autre usage non conseillé pourrait entraîner incendie, choc électrique ou blessures corporelles.
- Surveiller assidûment l'appareil s'il est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Débrancher le ventilateur du port USB de l'ordinateur entre utilisations, pour le déplacer et avant d'entreprendre son nettoyage.
- Ne pas** employer le ventilateur en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
- Ne placer** ni le ventilateur ni de ses pièces près de flammes nues ou à proximité d'appareils de cuisson ou de chauffage.
- Ne pas** employer ce ventilateur près d'eau, l'immerger ou l'exposer à la pluie.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- L'emploi d'accessoires non recommandés par le fabricant peut se révéler dangereux.
- Ne pas** se servir du ventilateur si son boîtier est enlevé ou endommagé.
- Retirer** les piles avant de ranger l'appareil.

CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET

Attention: Lorsque le ventilateur est branché sur un ordinateur, nous conseillons fortement de brancher l'ordinateur sur une source d'alimentation extérieure afin que le fonctionnement du ventilateur ne décharge pas les piles.

MISE EN PLACE DES PILES

- Enlevez le compartiment de la pile, tirez doucement sur le ruban pour retirer le support de la pile.
- Installez 4 piles AA selon les diagrammes de polarité.
- À l'aide de l'encoche du guide, faites glisser le support de la pile à l'arrière du ventilateur, le support de la pile n'entrant que d'une façon, ne forcez pas. **Fig.1**
- Lorsque le ventilateur est branché au moyen d'une clé USB ou de votre propre adaptateur électrique, les piles du ventilateur ne seront pas vidées.
- N'employer que des piles neuves – jamais un mélange de piles usagées et neuves.

Pour améliorer le rendement de l'appareil, utilisez des piles au lithium. Renseignez-vous quant à l'élimination des piles auprès des recycleurs de votre région.

Honeywell est une marque de commerce de Honeywell International, Inc. qu'utilise Helen of Troy Limited sous licence. Honeywell International Inc. ne fait aucune assertion et n'offre aucune garantie en ce qui concerne ce produit.


FONCTIONNEMENT



1. Insérez la prise axiale du câble USB dans le connecteur situé sur la surface arrière du ventilateur ou installez quatre (4) piles AA (non comprises).



2. Si vous choisissez l'option USB, insérez la prise USB dans le port USB de votre ordinateur ou de tout autre appareil de chargement USB.



3. Pour faire fonctionner le ventilateur, localisez le bouton de mise en marche à l'avant de l'unité. Appuyez sur le bouton pour allumer le ventilateur, appuyez de nouveau pour l'éteindre.



4. Si vous choisissez l'énergie USB, ce ventilateur peut être utilisé avec un adaptateur électrique d'énergie USB standard (120 V CA vers l'adaptateur d'énergie USB, non compris) qui peut être branché dans une prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

- Veiller à ce que le ventilateur soit éteint.
- Débrancher le ventilateur avant de le nettoyer.
- Ce ventilateur ne se démonte pas.
- Utiliser uniquement un chiffon doux pour essuyer le ventilateur et ceci, avec précaution.
- NE PAS** immerger le ventilateur dans l'eau ni laisser d'eau dégoutter à l'intérieur du boîtier du moteur.
- NE PAS** utiliser d'essence, de solvant ou autre produit chimique pour nettoyer le ventilateur.
- Pour l'entreposage, retirer les piles, nettoyer le ventilateur soigneusement, conformément aux directives fournies, et le ranger dans un endroit frais et sec.

SERVICE À LA CLIENTÈLE Questions ou commentaires

Téléphonez-nous sans frais au : 1 800 477-0457

Courriel : consumerrelations@kaz.com

Ou visitez notre site Web au : www.HoneywellPluggedIn.com/fans

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle.

REMARQUE : EN CAS DE PROBLÈME, COMMUNIQUER D'ABORD AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTER LA GARANTIE. NE PAS RETOURNER L'APPAREIL À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHÉTÉ. NE PAS TENTER D'OUVRIER LE BOÎTIER DU MOTEUR SOI-MÊME, CE QUI POURRAIT ANNULER LA GARANTIE ET RISQUERAIT D'OCCASIONNER DES DOMMAGES AU VENTILATEUR AINSI QUE DES BLESSURES CORPORELLES.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

- This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may



For Responsible recycling, please visit:

RECYCLE NATION
www.RecycleNation.com

© 2016 All rights reserved.
Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
Marlborough, MA 01752

Distributed by Kaz Canada, Inc.,
6700 Century Ave., Ste #210
Miss., ON L5N 6A4

APPAREIL CONFORME À LA PARTIE 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE: Cet appareil a été soumis aux tests d'usage et déclaré conforme aux limites établies pour appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Ces limites ont pour but de procurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique; s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle – ce qui peut être établi en le mettant hors tension puis sous tension – l'utilisateur devrait essayer d'y remédier en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- modifier l'orientation ou la position de l'antenne réceptrice;
- augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil sur un circuit autre que celui sur lequel est connecté le récepteur;
- consulter le détaillant ou un spécialiste en radio et télévision expérimenté.

Veuillez noter que toute transformation ou modification du produit non expressément autorisée par l'autorité responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.

- A.** Cette garantie limitée de 1 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation commerciale, abusive ou excessive, ni les dommages associés. Les dommages qui résultent de l'usure normale ne sont pas considérés comme des défauts en vertu de cette garantie. **KAZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU DE PERTINENCE À DES FINS PARTICULIÈRES SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.** Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limites ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers, et vous pouvez avoir en plus d'autres droits qui varient selon les États. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial de ce produit, à partir de la date d'achat.

- B.** Kaz peut, à son gré, réparer ou remplacer ce produit s'il s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de main-d'œuvre.

- C.** Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une tentative non autorisée de réparer cet appareil, ni d'une utilisation non conforme à ce manuel d'instructions.

Appelez-nous sans frais au 1 800 477-0457 ou envoyez-nous un courriel à : consumerrelations@kaz.com

Assurez-vous de préciser le numéro du modèle indiqué sur la boîte ainsi qu'en arrière et en dessous de l'appareil. Pour enregistrer votre appareil, allez à www.honeywellpluggedin.com/register sous Centre du service à la clientèle (Customer Care Center) et recevez des mises à jour sur les renseignements relatifs au produit et de nouvelles offres promotionnelles.

REMARQUE : SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME, COMMUNIQUEZ D'ABORD AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU RELISEZ LA GARANTIE. NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHÉTÉ INITIALEMENT. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIER LE BÔTIER DU MOTEUR, CAR CE FAISANT VOUS RISQUEZ D'ANNULER LA GARANTIE, D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU DE VOUS BLESSER.

© 2016 Tous droits réservés.
Kaz USA, Inc., une société de Helen of Troy
Marlborough, MA 01752
Distribué par Kaz Canada, Inc.,
6700 Century Ave., Ste #210
Miss., ON L5N 6A4



Manual del Usuario

VENTILADOR TURBO PORTÁTIL

Modelo de las Series HTF090

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL VENTILADOR Y GUÁRDASLAS

Cuando use artefactos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas para disminuir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones a las personas, incluyendo:

1. Utilice este ventilador sólo como se describe en este manual. Otro uso no recomendado puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
2. Es necesaria estricta vigilancia cuando cualquier aparato sea utilizado por o cerca de niños.
3. Desconecte el conector USB de su computadora cuando no esté en uso, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro y antes de limpiarlo.
4. **No** opere este ventilador en presencia de vapores explosivos o inflamables.
5. **No** coloque el ventilador o cualquier parte cerca de una llama abierta, cocina y otro aparato de calefacción.
6. **No** use este ventilador cerca del agua, no sumerja en agua o esponja a la lluvia.
7. Evite el contacto con las partes móviles del ventilador.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
9. **No** opere si se retira la cubierta del ventilador o está dañada.
10. **No** guarde el ventilador con las baterías en su lugar.

ESTO NO ES UN JUGUETE

La marque de commerce Honeywell est utilisée par Kaz USA, Inc. avec l'autorisation de Honeywell International, Inc. Honeywell International Inc. ne fait aucune assertion et n'offre aucune garantie en ce qui concerne ce produit.

Honeywell

CÓMO FUNCIONA



1. Inserte el enchufe tipo barril del cable USB en el conector ubicado en la superficie posterior del ventilador o instale 4 baterías AA (no incluidas).



2. Si elige la opción USB, inserte el conector USB al puerto USB de su computadora o de otro dispositivo con carga USB.



3. Para operar su ventilador, localice el botón de encendido en la parte frontal de la unidad. Presione el botón para encender, presione otra vez para apagar el ventilador.



4. Si elige la opción USB, este ventilador puede ser utilizado con un Adaptador de corriente USB (no incluido, 120V~ AC al adaptador de corriente USB) que puede conectarse a un tomacorriente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el ventilador está en la posición OFF (APAGADO).
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Este ventilador no se desarma.
- Use solamente un paño suave para limpiar delicadamente el ventilador.
- **NO** sumerja el ventilador en agua y nunca deje que el agua se filtre en la carcasa del motor.
- **NO** use gasolina, solvente para pintura ni otros productos químicos para limpiar el ventilador.
- Para guardar el ventilador, retire las baterías, límpielo con cuidado según las instrucciones y luego guárdelo en un lugar fresco y seco.

SERVICIO AL CLIENTE

Preguntas o comentarios

Llámenos sin costo alguno al
1 800 477-0457

Correo electrónico :
consumerrelations@kaz.com

O visite nuestro sitio Web:
www.HoneywellPluggedIn.com/fans

Por favor, especifique el número de modelo.

NOTA: EN CASO DE PROBLEMA, CONTACTO SERVICIO A LA CLIENTELA PRIMERO O CONSULTE LA GARANTÍA. NO DEVUELVA EL VENTILADOR AL COMERCIO DONDE LO COMPRÓ. NO INTENTE ABRIR EL CAJETÍN DEL MOTOR, PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR DAÑOS O DAÑARSE.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una

instalación determinada. Si ese equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio TV con experiencia para recibir ayuda.

Por favor tome en cuenta que los cambios o modificaciones de este producto no están expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento y podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

- A.** La presente garantía limitada de 1 años cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos

de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLICITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA**

MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA. En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida para el comprador inicial del producto a partir de la fecha de compra.

- B.** A su discreción, Kaz reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.
- C.** Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

Lláme lada gratuita al 1-800-477-0457 ó envíe un correo electrónico a:
consumerrelations@kaz.com

Por favor asegúrese de especificar el número de modelo ubicado en la caja y en la parte inferior de su unidad. Para registrar su producto, por favor visite www.honeywellpluggedin.com/register para registrar su producto en el Centro de Atención a Clientes y recibir información actualizada del producto y nuevas ofertas promocionales.

NOTA: SI TIENE PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE PRIMERO SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO, HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y CAUSAR DAÑO AL PURIFICADOR DE AIRE O LESIONES CORPORALES.

Para reciclar responsablemente, por favor visite:

RECYCLE NATION
www.RecycleNation.com

© 2016 Todos los derechos reservados.
Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy
Marlborough, MA 01752

26APR18
PN: A000347R1

